TOPÓGRAFO DE CÓRNEA





CT4000SL Guia de Instalação

	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Α	CT4000SL	01
В	CALIBRADOR	01
С	PLACA DE AQUISIÇÃO	02
D	CABO DE VIDEO	01
Ε	CABO DE ALIMENTAÇÃO	01
F	FUSIVEL 1 AMPER	01
G	FUSIVEL 8 AMPERES	01
Η	CD CT4000SL	01
Ι	CD REGRAVAVEL	01
J	CAPA PROTETORA	01
K	MOUSEPAD	01



1. PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

1.1.Instalação

Escolha um local seguro para instalação do seu equipamento, que suporte o peso total do mesmo e que não exponha a temperaturas e umidades excessivas. O local da instalação deve ser uma sala parcialmente escura ou com possibilidade de ser escurecida, pois iluminação direta sobre o equipamento pode prejudicar o exame.

1.2.Instalação Elétrica

O equipamento recebido foi concebido dentro de normas internacionais de segurança, que protegem o usuário contra choques elétricos em caso de falha e/ou acidentes na rede elétrica. Para que esta proteção funcione corretamente, é essencial que o equipamento seja ligado a uma tomada de três pinos, sendo um deles devidamente aterrado. Vide ilustração abaixo:





Deve-se ter cuidado também com tensão e corrente elétrica máxima exigidas pelo equipamento. Em caso de dúvida e/ou necessidade de adequação da tomada de alimentação para o equipamento, consulte um profissional credenciado pela Companhia de Eletricidade local ou consulte a norma NBR 14.136. O mesmo cuidado deve ser tomado em caso de instalação de extensões, reguladores de tensão

e quaisquer outros acessórios que não tenham vindo junto com o equipamento. Essas precauções são de responsabilidade exclusiva do usuário que for instalar o equipamento, sendo também essenciais para o devido atendimento durante o período de garantia.

2. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM





Recomendamos que seja utilizado um estabilizador de voltagem ou nobreak de 1000VA ou superior com 4 tomadas. Em caso de dúvida consulte um eletricista credenciado pela Companhia de Eletricidade local. Os cabos de alimentação do topógrafo e do computador deverão ser ligados nas tomadas da parte traseira do estabilizador, ver o procedimento nas seções seguintes. Atenção antes de ligar o

equipamento certifique-se de que os seletores de voltagem estão compatíveis com a rede. A maioria dos estabilizadores possui somente uma chave seletora de voltagem que deve estar compatível com a rede. Nestes estabilizadores a tensão de saída é sempre 127Vca. Em caso de dúvida verifique a etiqueta do seu estabilizador quanto às voltagens de entrada e saída.

3. ESPECIFICAÇÕES DO COMPUTADOR

Especificações		
Processador:	Acima de 2 GHz.	
Placa de vídeo of board:	128 MB ou superior	
Hard Disk (HD):	80Gb ou superior	
Impressora:	Jato de tinta colorida	
Memória RAM:	1GB ou superior	
Gravador de CD:	52x32x52	
Portas USB 2.0:	2 portas USB	
Porta Serial:	Mínimo 1	
Slots PCI livre:	2 slots	
Gabinete:	Mínimo 02 baias 5.1/4	
Monitor:	15" ou superior	
Sistema Operacional:	Windows XP SP2 ou SP3 em português;	

O computador deve possuir as seguintes características mínimas:

O micro deverá ser de uso exclusivo do topógrafo de córnea. Outros aplicativos como, gerenciadores de clínica, editores de textos, planilhas eletrônicas, mensagens instantâneas (MSN, Skype, etc), entre outros, podem causar funcionamento inadequado do software do topógrafo. Os problemas gerados pelo mau uso do microcomputador não são de responsabilidade da Eyetec.

4. CONEXÕES

4.1. Conectores do computador



4.2.Computador

Os conectores BNC são partes integradas das placas de captura de imagem Picolo Jr. Estas placas acompanham o equipamento e deverão ser instaladas no computador, para que o exame com o Topógrafo CT 2000SL seja realizado com sucesso. Cabos das câmeras do CT 2000SL serão conectados ao computador nas entradas BNC futuramente para que tudo funcione satisfatoriamente.



Obs: Instalar as duas placas de captura Picolo Jr nos slots PCI. Para isso, o computador precisa ter dois slots PCI livres.

5. MONTAGEM DO TOPOGRAFO

5.1.Montagem da Mesa Elétrica

Desembale e separe todas as partes tomando cuidado para não derrubar ou danificar os componentes frágeis. Coloque a base da mesa no chão e regule os pés (Item A) para que a mesma fique nivelada e não balance ver ilustração abaixo.



Observando a ilustração abaixo, identifique as partes a serem montadas. Encaixe o tampo da mesa e aperte os parafusos (Item B).



5.2. Montagem do Topógrafo em mesas convencionais

Você terá a total liberdade de montar seu Topógrafo de Córnea Eyetec (A) sobre qualquer mesa, sendo essa que suporte o peso do equipamento e fixa ao solo. Durante instalação observar se o Topógrafo fique alinhado sobre a mesa de tal forma que o cone fique paralelo com a queixeira. O mesmo deve deslizar livremente sobre as cremalheiras (B)e as duas "engrenagens" devem estar chegando ao final juntas.

Observação. Se uma das "engrenagens" estiver defasada em relação a outra, volte ao começo da cremalheira e alinhe-o novamente, em seguida coloque as proteções das engrenagens nas laterais da cremalheiras.



5.3. Conectando os Cabos de Alimentação



- 1. Com uma Chave de fenda coloque todas as chaves seletoras de voltagem (Topógrafo, Mesa Elétrica, Computador, Monitor, Impressora), compatíveis com a tensão de saída do estabilizador.
- 2. Coloque a chave seletora de voltagem do estabilizador na posição compatível com a tensão da rede de alimentação.
- 3. Ligue o estabilizador e verifique se as luzes indicadoras do estabilizador estão acesas e indicando funcionamento normal.
- Monte o computador, conecte os cabos de alimentação do computador no estabilizador e ligue o computador. Em caso de dúvidas com o computador chame um técnico de informática de sua confiança.

ATENÇÃO: Não conecte os cabos BNC do topógrafo ainda, Esta etapa será realizada durante a instalação do programa.



- Conecte o cabo de alimentação do topógrafo no painel lateral do mesmo (Item A), e ligue o cabo no estabilizador. Se a distância não for compatível pode-se utilizar qualquer tomada local 127/220V, essa deve estar em boas condições. Ligue a chave liga/desliga no painel lateral (Item C) e verifique se o LED do Cone acenderá.
- 6. Conecte o cabo de vídeo no conector (Item B) e siga as instruções abaixo;



5.4. Conectando Cabos de Vídeo

- 1. Conectar o Cabo de Vídeo (D) à saída RCA (B) do painel do Topógrafo
- 2. Conecte a outra extremidade do cabo a saída RCA na placa de captura Picolo Jr que estão no computador
- 3. 2. Conecte a outra extremidade do cabo a saída BNC das placas de captura (C) que estão no computador.



ATENÇÃO; Ao conectar o cabo nos pontos certificar-se de usar apenas a primeira saída RCA de cada uma das duas placas. As demais saídas não serão utilizadas.

6. INSTALAÇÃO DO SOFTWARE

6.1.Instalação do Adobe Reader

- 1. Abrir o manual eletrônico CT4000SL
- 2. Clique em "Instalador", "Utilitários" e "Adobe Reader"



3. Clique em "Install" e aguarde ate que o processo de instalação esteja finalizado

🙀 Adobe Re	ader X (10.1.1) - Setup	×
A		
Ready to I	nstall Adobe Reader X (10.1.1)	
WARNING	5: This program is protected by copyright law and international treaties.	
	Install Adobe Reader X (10.1.1) to:	
	C:\Arquivos de programas\Adobe\Reader 10.0\	
InstallShield		-
	Change Destination Folder	

4. Clique em "Finish" e reinicie o computador para que seja feita as alterações necessárias no sistema

🚰 Adobe Reader X (10.1.1) - Setup	×
Å	
Setup Completed	
Setup has successfully installed Adobe Reader X (10.1.1). Click Finish to exit setup.	
InstallShield	_
<u>Enish</u>	

6.2. Instalação do Flash Player

- 1. Abrir o manual eletrônico CT4000SL
- 2. Clique em "Instalador", "Utilitários" e "Flash Player"



3. Marque a caixa de seleção e clique em "INSTALAR"



4. Clique em "CONCLUÍDO" para finalizar a instalação do Flash Player



6.3. Instalação do Euresys Solutions

- 1. Abrir o manual eletrônico CT4000 SL
- 2. Clique em "Instalador", "Utilitários" e "Euresys Solutions"



3. Clique em "INSTALL"



4. Selecione "Run-time" e clique em "NEXT"



5. Deixe apenas a opção "Redistributable DLL" selecionada e clique em "NEXT"



6. Deixe as opções "Drivers", "ActiveX" e "directShow" selecionadas e clique em "NEXT"



7. Deixe apenas a opção "Borland Delphi 5" selecionada e clique em "NEXT" e aguarde ate que o processo de instalação esteja finalizado



8. Clique em "YES" e aguarde ate que o computador seja reiniciado





6.4.Instalação do InCD

- 1. Abrir o manual eletrônico CT4000 SL
- 2. Clique em "Instalador", "Utilitários" e "InCD"



3. Aguarde ate que seja inicializada a instalação

Extracting InCD \InCD_nld.chm Extracting InCD \InCD_ncd_ptg.chm	^
Extracting InCU VINCL_SVE.cnm Extracting Common Files\Lib\dvrChtr. dll Extracting Common Files\Lib\DriveLocker. dll Extracting 386\incdapi.dll Extracting w3x\incdapi.dll Extracting Redis\Mrc42.dll Extracting Redis\Mrc42.dll Extracting Setup\shortcut.dll Extracting Setup\shortcut.dll Extracting W3x\InCD.exe Extracting w9x\InCD.exe	
Destination folder	
C:\Users\CT2000~1\AppData\Local\Temp\RarSFX0 💌 Bro	o <u>w</u> se
Extraction progress	

4. Clique em "Avançar >>" para ir ao passo seguinte

🏹 Assistente de instalação do InCD	×
Bem-vindo ao Assistente de Instalação do InCD O Assistente de Instalação irá instalar o InCD em seu computador. Para continuar, clique em Avançar.	
	Cancelar

5. Marque a opção "Eu aceito os termos do Acordo de Licenciamento" e clique em "Avançar>>"



- 6. Abrir o manual eletrônico CT2000 SL
- 7. Clique em "Instalador", "Utilitários" e "InCD Serial"



8. Copie o serial que vai aparecer no arquivo do bloco de notas

Ď serial incd.txt - Bloco de notas	
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar <u>F</u> ormatar E <u>x</u> ibir Aj <u>u</u> da	
1A20-0218-0000-2363-4266-6681	*
	_
•	▶ //

9. Cole o serial na tela de instalação e clique em "Instalar"

🚯 Assistente de instalação do InC	D	
Informações sobre o cliente. Por favor digite:		
Nome do usuário: Nome da empresa: Número serial:	CT2000SLE 1A20-0218-0000-2363-4266-6681	
Instalar em C:\Program Files\Ah	ead	Localizar
	<< Voltar	Instalar Cancelar

10. Clique em "Reiniciar" para que seja feita as alterações necessárias no sistema



6.5.Instalação do Software do CT4000SL

1. Clique em "Instalador", e " CT4000 SL"



2. Clique em "Avançar >" para continuar a instalação do software



3. Selecione o componente PicoloJr4 e clique em "Avançar >", para prosseguir a instalação

Programa de Instalação	×
Selecionar Componentes Quais componentes devem ser instalados?	B
Selecione os componentes que você quer instalar; desmarque os componentes que você não quer instalar. Clique Avançar quando estiver pronto para continuar.	
Instalação completa	•
 PicoloJr4 Pinnacle 	
A seleção atual requer pelo menos 40.5 MB de espaço em disco.	
< Voltar Avançar > Car	ncelar

4. Marque a opção para criar um ícone na área de trabalho e clique em "Avançar >" novamente

Programa de Instalação
Selecionar Tarefas Adicionais Quais tarefas adicionais devem ser executadas?
Selecione as tarefas adicionais que você deseja que o Programa de Instalação execute enquanto instala CT4000SL e clique Avançar.
(cones adicionais:
☑ Criar um ícone na Área de Trabalho
< Voltar Avançar > Cancelar

5. Clique em "Instalar" e aguarde o processo de instalação iniciar

Programa de Instalação	×
Pronto para Instalar O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de CT4000SL no seu computador.	R.
Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique Voltar para revisar ou alterar alguma configuração.	
Tipo de Instalação: Instalação completa Componentes selecionados:	^
PicoloJr4	
Tarefas adicionais: ícones adicionais: Criar um ícone na Área de Trabalho	
٠	×
< Voltar Instalar Ca	ncelar

6. Clique em "OK" e aguarde finalizar o processo de instalação

Programa de Instalação	83
Instalando Por favor, aguarde enquanto o Programa de Instalação instala CT4000SL no seu computador.	R
Instalando BDE	
Borland Database Engine Installation/Upgrade	
The Borland Database Engine will be installed/upgraded in the following directory: C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE Browse	
OK Cancel	
	ancelar

7. Marque a opção "Executar CT4000SL" para eu o programa do CT4000 SL seja iniciado automaticamente e clique em "Concluir".



Entre no programa e verifique se as imagens estão aparecendo.



Caso as imagens estejam em posição invertida basta inverter os cabos RCA das câmeras lateral e Central no painel do Topógrafo.

Se a imagem estiver lenta verifique se os conectores BNC da placa Picollo se estão sendo utilizadas estão de acordo com as recomendações deste manual.

Antes de começar a realizar exames faça a calibração do equipamento. Para Informações sobre utilização do equipamento verifique o manual do usuário.

7. LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA

Para iniciar o uso do sistema, siga os seguintes passos:

- Ligue o estabilizador e/ou filtro de linha em que estão ligados o microcomputador e o topógrafo
- Pressione o botão "POWER" localizado na parte frontal de seu microcomputador
- Pressione o botão "ON/OFF" localizado no painel lateral do topógrafo;
- Depois que o computador já estiver ligado, dê um duplo clique sobre o ícone "CT4000SL"
- O sistema será inicializado

Para desligar o sistema, siga os seguintes passos:

- Na tela principal do CT4000SL clique na opção "Sair"
- Clique no botão "Iniciar" localizado no canto inferior esquerdo da área de trabalho de seu computador
- Clique em "Desligar"
- Selecione a opção "Desligar o computador" e em seguida clique no botão "OK"
- Pressione o botão "ON/OFF" localizado no painel lateral do topógrafo
- Desligue o estabilizador e/ou filtro de linha em que estão ligados o microcomputador e o topógrafo

8. RESOLVENDO E/OU DETECTANDO PROBLEMAS

Primeiramente, verifique se a tensão do topógrafo está corretamente ajustada e se o aparelho está ligado na tensão certa.

O programa não inicia

• Entre em contato com a assistência técnica.

Ao iniciar ou durante a execução do programa aparece(m) mensagem(ens) de erro

• Anote o(s) erro(s) e entre em contato com a assistência técnica.

A lâmpada não acende

- Verifique se o topógrafo está ligado.
- Verifique a conexão do Cabo, tanto no computador quanto no topógrafo.
- Verifique se o fusível de 1A está queimado. Caso esteja, providencie a substituição.
- Se nenhuma das alternativas apresentarem resultados positivos, entre em contato com a assistência técnica.

As imagens das câmeras não aparecem

- Verifique se o topógrafo está ligado.
- Verifique as seguintes conexões: no topógrafo: se os cabos Câmeras estão conectados, verifique se os cabos estão conectados firmemente nos locais indicados pelas etiquetas. Em ambos os casos, se necessário ou se houver dúvida quanto à firmeza da conexão, desconecte-os e conecte-os novamente.
- Se nenhuma das alternativas apresentarem resultados positivos, entre em contato com a assistência técnica.

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza do seu Topógrafo siga as recomendações abaixo:

Nunca efetue a limpeza com o equipamento ligado. Desligue o cabo de alimentação da rede elétrica Desligue também o computador e se houver outros equipamentos ligados ao computador desligue-os também.

Não utilize água ou outros líquidos diretamente sobre o topógrafo ou o computador. Utilize sempre um pano levemente umedecido par efetuar a limpeza. Para limpezas mais profundas, prefira sempre sabão neutro, aplicado a um pano macio e levemente umedecido em água. Não utilize produtos de limpeza baseados em aerosol, solventes, ácidos ou derivados de petróleo.

O Cone do Topógrafo requer cuidados especiais sendo que não deverá ser utilizado nenhum produto para sua limpeza. Deve-se apenas passar pano bem macio seco.

Não deixe que escorra líquido pelas aberturas ou frestas do gabinete, monitor ou teclado para não danificar os circuitos internos.

Procure manter o equipamento ao abrigo do sol ou fontes de calor para evitar superaquecimento. Procure manter bom espaço em volta do topógrafo e do computador de maneira a permitir circulação do ar e também espaço par rotinas de manutenção, tais como conectar ou desconectar o cabo de uma impressora.

O equipamento deverá ficar sempre coberto com a capa protetora quando não estiver em uso, isto evitará que os componentes ópticos fiquem sujos e reduzirá a necessidade de limpeza no cone.

10. Dicas de Segurança

Para prevenir danos causados por descargas elétricas, desconecte o cabo de alimentação da tomada sempre que o equipamento não estiver em uso. Antes de qualquer intervenção interna, assegure-se de desconectar todos os cabos externos.

Assegure-se de ter selecionado a tensão correta na fonte de alimentação do computador, no topógrafo e nos demais periféricos utilizados com o topógrafo. Caso não esteja absolutamente certo sobre qual o valor utilizado na sua clínica, procure ajuda especializada. Na ausência da chave seletora, o chaveamento será automático.

Antes de utilizar o produto, verifique se os cabos estão corretamente conectados e não estão avariados. Se algum defeito for constatado, consulte Imediatamente o revendedor autorizado. Evite o acúmulo de pó, sujeira e temperatura extrema. Não instale o equipamento em áreas sujeitas à umidade ou calor excessivo. Evite instalá-lo perto de janelas.

Caso constate problemas técnicos com o produto, entre em contato com o suporte técnico:

Contato: 55-(16)-3363.3011 0800-771-3012

se preferir, pelo nosso site:

www.eyetec.com.br/suporte.php

ou e-mail:

suporte@eyetec.com.br

- 25 -